





Installationsanvisning / Assembly instruction

Art nr: 16004 / 16005 / 16006 / 16007



Ljuskällan i denna armatur får endast bytas ut av tillverkaren eller av tillverkaren utsedd person.
The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or a person designated by the manufacturer.

Denna produkt innehåller en ljuskälla med energieffektivitetsklass E / This product contains a light source of energy efficiency class E



16004/16005
16006/16007

Installation:

1. Försäkra er om att spänning och frekvens på armaturen och nätet överensstämmer.
2. Placera armaturen på ett stadigt underlag.
3. Glasskärmen monteras med låsskruv och styrbricka *gäller endast art.nr. 16004 och 16006, se fig. 1. En eller två brickor används beroende på glasets tjocklek.
4. Anslut armaturen.

Installation:

1. Ensure that voltage and Hz on the fixture and mains voltage are the same
2. Place the luminaire on a stable surface.
3. Mount the glass shade with supplied locking screw and washer *only applies to art. 16004 and 16006, see fig. 1. Depending on the glass thickness one or two washers are used.
4. Connect the plug.

